



NISSEN



Blitzleuchte EURO LED



1. Batterien einsetzen

Für die Inbetriebnahme der NISSEN Euro LED müssen zwei 6-Volt Trockenbatterien vom Typ 4R25 eingesetzt werden:

Drehen Sie mit dem NiKo-Schlüsseladapter oder einem handelsüblichen Inbus-Schlüssel die frontale Schraube ganz heraus.



Stecken Sie nun den NiKo-Schlüsseladapter oder einen Schraubendreher in die Öffnung an beiden Seiten der Blitzleuchte und hebeln diese nach unten.


Setzen Sie nun 2 Batterien ein.
Auf dem schwarzen Boden ist in jedem Fach ein + Symbol. Stellen Sie die Batterien so in die beiden Fächer, dass sich der Pluspol in der Ecke mit dem + Symbol befindet.



Abschließend müssen Sie nur noch den oberen Teil der Blitzleuchte wieder auf den schwarzen Boden aufstecken und die frontale Schraube wieder eindrehen.

2. Leuchte befestigen

Der rückseitige Halte-Bügel aus feuerverzinktem Stahl lässt sich mithilfe des NiKo-Schlüssels ganz einfach losschrauben und herunterklappen. Im Anschluss können Sie die Leuchte am gewünschten Objekt (Pfosten, Bake, Schrankenzaun, Vierkanrohr etc.) aufstecken und die beiden Muttern mit dem Schlüsseladapter festziehen



3. Funktionen

Die NISSEN Blitzleuchte Euro LED besitzt eine Dämmerungsautomatik. Bei Tageslicht schaltet sich die Leuchte automatisch ab. Bitte führen Sie daher die folgenden Schritte in einer abgedunkelten Umgebung durch.

Leuchte einschalten:



Führen Sie die Nadelspitze des Niko-Schlüsseladapters in die linke Loch-Öffnung der Leuchte.

Leuchtmodus verändern:

Führen Sie die Nadelspitze des Niko-Schlüsseladapters in die rechte Loch-Öffnung der Leuchte. Hier können Sie durch sich für Blink- oder Dauerlicht entscheiden.



4. Der 4-in-1 NiKo-Schlüsseladapter auf einem Blick



5. Weitere Hilfe

In unseren Onlineshops finden Sie auf der jeweiligen Artikelseite ein Anleitungs-Video, in dem die hier beschriebenen Schritte gezeigt werden.

Geben Sie hierfür einfach die Artikelnummer in das Suchfenster ein:

37153 - NISSEN Blitzleuchte EURO LED in Gelb

71103 - NISSEN Blitzleuchte EURO LED in Rot